



Desmontaje



Inspección visual y comprobación de funcionamiento



Montaje



Lubricación con lubricante Synthes (utilícese 519.970 o 05.001.095)



Nota de montaje



Lugar donde debe aplicarse el lubricante



Limpieza manual\*



Aparato defectuoso  
Debe desecharse el aparato



Limpieza automática con limpieza previa a mano y limpieza ultrasónica\*



Aparato utilizable



Esterilización en autoclave\*



¡No debe esterilizarse!



Cuando un símbolo aparece tachado con un aspa, significa que la acción correspondiente está prohibida



Llave



Llave hexagonal



Movimiento rectilíneo limitado



Movimiento en una dirección (tirar-empujar)



Dirección de rotación continua (giro)



Sujetar firmemente



No doblar el cable o la manguera

\* Las instrucciones de limpieza manual, limpieza automática y esterilización en autoclave se explican con detalle en el prospecto general «Información importante» de Synthes.