



Démontage



Contrôle visuel et vérification du fonctionnement



Assemblage



Lubrification avec l'huile Synthes (utiliser l'article 519.970 ou 05.001.095)



Remarque pour l'assemblage



Indique les zones à lubrifier



Nettoyage manuel\*



Dispositif défectueux  
Éliminer le dispositif



Nettoyage automatique avec pré-nettoyage manuel et nettoyage ultrasonique\*



Dispositif réparable



Stérilisation à la vapeur\*



Ne pas stériliser !



Quand un symbole est marqué par une croix, l'action est interdite



Clé



Clé Allen



Mouvement rectiligne limité



Mouvement dans une direction (tirer/pousser)



Direction de rotation continue (tourner)



Tenir solidement



Ne pas plier le câble ou la tubulure

\* Vous trouverez des instructions détaillées sur le nettoyage manuel, le nettoyage automatique et la stérilisation à la vapeur dans la brochure générale Synthes "Informations importantes".