



Demonerung



Visuell inspeksjon og funksjonskontroll



Montering


 Smøring med Synthes-olje  
(519.970 eller 05.001.095 skal brukes)


Merknad for montering



Viser hvor oljen skal påføres



Manuell rengjøring\*


 Defekt enhet  
Kasser enheten

 Automatisk rengjøring med manuell  
forhåndrensing og rengjøring med  
ultralyd\*


Service kan utføres



Dampsterilisering\*



Må ikke steriliseres!


 Når et symbol er merket med et kryss, er  
handlingen forbudt


Skiftenøkkel



Unbrakonøkkel



Begrenset retlinjet bevegelse



Bevegelse i én retning (trekk/skyv)



Retning for kontinuerlig rotering (vri)



Hold stramt



Ikke bøy kabler eller slanger

\* Detaljerte instruksjoner for manuell rengjøring, automatisk rengjøring og dampsterilisering finner du i det generelle heftet "Viktig informasjon" fra Synthes.