

Legenda de pictogramas



Desmontagem



Inspeção visual e verificação de funções



Montagem



Lubrificação com óleo Synthes (deve ser usado o 519.970 ou 05.001.095)



Nota para montagem



Indica onde deve ser aplicado o óleo



Limpeza manual*



Dispositivo com defeito
Eliminar dispositivo



Limpeza automatizada com pré-limpeza manual e limpeza por ultra-sons*



Dispositivo reparável



Esterilização por vapor*



Não reesterilizar!



Quando o símbolo contém uma cruz,
a acção é proibida



Chave de porcas



Chave Allen



Movimento rectilíneo limitado



Movimento unidireccional
(Puxar/Empurrar)



Direcção da rotação contínua (Rodar)



Segurar muito bem



Não dobre o cabo ou tubo flexível

* Pode encontrar instruções detalhadas para a limpeza manual, limpeza automatizada e esterilização a vapor no folheto geral „Informações importantes“ da Synthes.